



ひもの端処理の仕方

①




アイロンで四つ折りし、折り目を一度開いたら真ん中に向かって片方だけ折る。

②




上端を 1cm 折る。

③



中心の折り目を折りたたみ、開いている方の角を少し切り落とす。

④



2の折り目の中へ開いている部分を折り込み、形を整えステッチで押さえる。